

TOKYO FM ホール 照明回路図

2015年4月1日現在

純直 20A
(A型1口)

純直 20A
(A型1口)

GC
68
69
70
71

GC | 51 | 50 | 49 | 48

GC | 75 | 74 | 73 | 72

GC | 55 | 54 | 53 | 52



GC
79
78
77
76

GC
59
58
57
56

GC
83
82
81
80

GC
44
45
46
47

GC
64
65
66
67



客電 DL 88~91
UFO ミニ球 92~95
※ 演出回路ではありません

WP 96,97,98,99 は
純直切替可能(各30A)

